

ACTIVESHOP®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συλλέκτης σκόνης FX-25



Εισαγωγέας:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.

ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A

54-610 Wrocław, Πολωνία

www.activeshop.com.pl



ΧΡΗΣΗ:

Η συσκευή προορίζεται για ινστιτούτα αισθητικής και μανικιούρ. Απορροφά τη σκόνη που προκύπτει από το κόψιμο των νυχιών μέσω ενός ανεμιστήρα σε έναν αντικαταστάσιμο σάκο (φίλτρο) που βρίσκεται κάτω από τους ανεμιστήρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ξηρούς και κλειστούς χώρους.
2. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης, στείλτε τη συσκευή στο σέρβις για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Σε περίπτωση κατασκευαστικών ελαττωμάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες της κάρτας εγγύησης.
4. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ισχυρές πηγές θερμότητας ή κρύου και μην τη ν εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία.
5. Κρατήστε το μακριά από μέρη όπου η συσκευή μπορεί να υποστεί μηχανική βλάβη ή παρόμοια ζημιά.
6. Μην επιτρέπετε την άμεση επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
7. Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
8. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την πηγή τροφοδοσίας.
9. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στους ανεμιστήρες του απορροφητήρα σκόνης.
10. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.
11. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα εάν:
12. δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα
13. καθαρίζεται
14. η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη
15. Κατά τη χρήση, τοποθετήστε τον αγκώνα σας πάνω στο δερμάτινο μαξιλάρι, έτσι ώστε τα δάχτυλα του χεριού σας να βρίσκονται πάνω από το προστατευτικό πλέγμα.
16. Ο σάκος στον απορροφητή είναι επαναχρησιμοποιήσιμος και πλένεται.
17. Ο σάκος πρέπει να αδειάζεται καθημερινά μετά το τέλος της εργασίας.
18. Η σωστή χρήση της συσκευής και η τακτική εκκένωση του φίλτρου εξασφαλίζουν μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία.
19. Απαγορεύεται η διάτρηση του υλικού με αιχμηρά αντικείμενα και η επαφή με θερμαινόμενες επιφάνειες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Ο απορροφητής αποτελείται από χρωμιωμένα, βαμμένα στοιχεία και είναι καλυμμένος με υλικό από οικολογικό δέρμα.

1. Για τον καθαρισμό του απορροφητήρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:

αποξεστικά, ισχυρά
διαβρωτικά, πάστες,
ακετόνη, διαλύτες,
προϊόντων με βάση το αλκοόλ

2. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού (σαπουνι, σαμπουάν) σε ζεστό νερό με μια μαλακή σφουγγαρίστρα.

Σε περίπτωση ισχυρότερης ρύπανσης, μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας προϊόντα που προορίζονται για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

3. Η σκόνη που έχει συσσωρευτεί στους ανεμιστήρες πρέπει να καθαρίζεται με ένα μικρό πινέλο από την πλευρά της μάσκας και από την πλευρά του φίλτρου. Μετά την απομάκρυνση της σκόνης με το πινέλο, συνιστάται η χρήση πεπιεσμένου αέρα για την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων σκόνης.

Προσοχή: η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται αφού πρώτα απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας.

ΧΡΗΣΗ:

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, περιμένετε λίγο ώστε να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα 230V 50Hz. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία. Ο απορροφητής σκόνης τίθεται σε λειτουργία μετακινώντας τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση I ή II. Η απενεργοποίηση του απορροφητή γίνεται μετακινώντας τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση 0.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ:

Ο σάκος (φίλτρο) πρέπει να αδειάζεται καθημερινά μετά το τέλος της εργασίας. Είναι σημαντικό να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας πριν από κάθε αντικατάσταση ή άδειασμα του σάκου (φίλτρου).

Αφαιρέστε τη σακούλα από το στεφάνι και τοποθετήστε μια καινούργια.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Ο απορροφητής πρέπει να απολυμαίνεται με προϊόντα χωρίς αλκοόλη που προορίζονται για την απολύμανση ευαίσθητων επιφανειών. Παραδείγματα απολυμαντικών-καθαριστικών προϊόντων που διατίθενται στην προσφορά μας: Surfa`Safe, Lysoformin.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο	FX-25
Τάση τροφοδοσίας	220-240 V 50 Hz
Ισχύς	65 W
Ένταση	40 dB
Διαστάσεις	29 x 15 x 35 Cm
Όγκος φιλτραρισμένου αέρα	μέγιστο 8,5 m3
Ταχύτητα	2850 σ.α.λ.

ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε ινστιτούτα αισθητικής. Η χρήση της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποτρέπει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση της συσκευής ή η απόπειρα χρήσης της για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό (εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή η χρήση της συσκευής κοντά σε υγρά, σε υγρά μέρη ή με βρεγμένα χέρια, ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη συσκευή.
4. Αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα και επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις της εταιρείας ACTIV Tomasz Pacholczyk στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει εισχωρήσει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή εκπέμπει παράξενη οσμή, καπνό ή παράξενους ήχους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρη όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε τη χρήση της συσκευής.
7. Μην εισάγετε τίποτα στην οπή της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο ξένο αντικείμενο εισέλθει στην οπή, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή καρότσι, ράφι ή όχημα. Σε περίπτωση πτώσης, η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.
9. Για να εξασφαλιστεί η καθορισμένη διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να περιμένετε ένα λεπτό πριν πατήσετε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Η τροφοδοσία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος μη σωστής λειτουργίας της συσκευής, βλάβης ή ακόμη και καψίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων βλαβών, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις – αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κινδύνους.
2. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, έτσι ώστε να είναι κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδι από παιδιά. Δεν επιτρέπεται να αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα που δεν έχουν επαρκή γνώση σχετικά με τη χρήση της συσκευής κοντά της.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η ακατάλληλη χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά συσκευές, όργανα και συσκευασίες πρέπει να παραδίδονται σε κέντρα ανακύκλωσης πρώτων υλών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους οικιακών απορριμμάτων. Πρέπει να ακολουθείτε τους κανόνες σχετικά με την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά είδη πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να παραδίδονται σε σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών.

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, καθώς και τα παλιά συσκευές περιέχουν πολύτιμα στοιχεία που μπορούν να ανακυκλωθούν, γι' αυτό πρέπει να παραδίδονται για επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλους χώρους συλλογής, αλλά μπορούν επίσης να παραδίδονται στην εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία από (–) 20 °C έως (+) 50 °C αποκλειστικά στην αρχική της συσκευασία. Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή σε καιρικές συνθήκες.