



ADVERTENCIA

- No use ninguna sustancia que no sea agua destilada. Utilice con precaución los aceites esenciales o hierbas para no contaminar el agua utilizada en el vaporizador.
- NUNCA apunte directamente el chorro de vapor hacia la cara del cliente.
- NUNCA utilice el equipo vaporizador en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados.
- NUNCA utilice el vaporizador en el exterior.
- NUNCA intente abrir la carcasa/caja protectora del vaporizador usted mismo.
- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.
- No deje que el vaporizador funcione sin agua, si lo hiciera se anularía la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU.
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU.

RECICLAJE

 Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos


ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	F-100C	-	1
2	DEPÓSITO DE AGUA	10051	1
3	CABEZAL	10089	1
4	TUBO EXTENSIÓN 1	10090	1
5	TUBO EXTENSIÓN 2	10094	1
6	TAPÓN	-	1
7	FIELTRO DE LANA	-	5
8	JUNTA DE SELLADO 17,5X2	-	2
9	JUNTA DE SELLADO 23X3	-	2




PANEL FRONTAL



INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el vaporizador por primera vez, es importante realizar por lo menos un circuito de limpieza con unas gotas de un producto descalcificador para asegurar que el interior del vaporizador está limpio y listo para su uso.

MONTAJE




RELLENADO CON AGUA

1. Retire el tapón en la parte superior del vaporizador.

2. Llene el vaso con agua a través del agujero.

Nota: El nivel del agua tiene que estar entre los niveles “MAX” y “MIN” marcados en el vaso.

3. Recoloque el tapón.



TRATAMIENTO DE AROMATERAPIA

• Ponga unas gotas de aceite esencial en el depósito del cabezal atomizador.

• Se entregan 5 recambios del fieltro de lana para sustitución.

INICIO DEL TRATAMIENTO

1. Encienda el botón “POWER”:

• El calentador comienza a funcionar.

• Después de aproximadamente 6 minutos, el vapor saldrá del atomizador.

2. A partir de este momento, puede encender la tecla “OZONE”:

• La lámpara de ozono se enciende y comienza a funcionar.

3. Cada vez que el nivel del agua alcance el límite inferior, apague el botón “POWER”. Retire la tapa de hierbas cuando el vapor deje de salir, añada un poco de agua destilada y vuelva a reanudar la operación.

SUGERENCIA DE TRATAMIENTO

TIPO DE PIEL	DIST.	TIEMPO
Piel grasa, mala circulación sanguínea	25 cm	15 min
Piel normal	25cm	10 min
Piel sensible, piel seca	30cm	5 min
Expansión de los vasos capilares	30cm	5 min

PRECAUCIÓN

• Cuando utilice la máquina, no apunte el atomizador a la cara del cliente hasta que el vapor salga en una capa fina y uniforme.

• El vapor primero debe rociar la mandíbula del cliente y luego el resto de la cara.

FAQ

Si la unidad emite vapor de agua mezclado con agua caliente.

1. Limpie el vaso de agua con vinagre y enjuáguelo con agua limpia.

2. Llene el recipiente con agua limpia y añada de 8 a 10 gotas de vinagre. Haga funcionar el vaporizador durante el tiempo de un ciclo (¡no lo use con un paciente!).

3. Cuando termine el tiempo de funcionamiento, apague el vaporizador y enjuague el vaso con agua limpia.


4. Haga funcionar el vaporizador durante 2 ciclos enteros con agua limpia.

MANTENIMIENTO

Es recomendable limpiar el vaporizador al menos una vez a la semana y también descalcificar el calentador de agua. Por favor, siga los siguientes pasos:

FICHA TÉCNICA

Ajustes	Límite altura superior (cm)	45
	Límite altura inferior (cm)	35
	Rotación del brazo	360°
	Rotación cabezal	360°
	Extensión del brazo (cm)	16,5
Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	30x26x21
	Peso bruto (kg)	13,6
Depósito de agua	Material	Metacrilato
	Capacidad	0,5 litros
Características de funcionamiento	Tiempo de precalentamiento	6 min. (aprox.)
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	500 W
Esenciero		Si
Ozono		Si
Depósito para hierbas		No



WARNING

- Do not use any substance other than distilled water. Take care when using essential oils or herbs, so as not to contaminate the water used for steaming.
- NEVER point the vapor jet directly in the face of a customer.
- NEVER use the steamer unit in humid or poorly ventilated environments.
- NEVER use the steamer outdoors.
- NEVER attempt to open the steamer casing/housing by yourself.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.
- Do not let the steamer run dry. If it does, the warranty is voided.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU.
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU.

RECYCLING

 Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to



incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.


PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	F-100C	-	1
2	WATER TANK	10051	1
3	SPRAYING NOZZLE	10089	1
4	EXTENSION ARM 1	10090	1
5	EXTENSION ARM 2	10094	1
6	FILLER LID	-	1
7	WOOL FELT	-	5
8	17,5X2 SEAL RING	-	2
9	23X3 SEAL RING	-	2




FRONT PANEL



INSTRUCTIONS OF USE

Before using the brand-new steamer, please have at least a whole cleaning circuit done with some drops of a des-caling product to assure the inside of the steamer is properly clean and ready to use.

ASSEMBLY




FILLING WITH WATER

1. Remove the lid from the top of the steamer.
2. Fill the cup with water through the hole.

Note: The water level should be between the “MAX” and “MIN” levels marked on the cup.

3. Replace the lid.



FRAGRANCE TREATMENT

- Pour a little essential oil into the balsam case of the spray head.
- 5 parts of wool felt are delivered for replacement.

STARTING TREATMENT

1. Turn on the “POWER” button:
- The heater begins to work.

- After about 6 min, steam will spray out from the nozzle.

2. As of this moment, you can turn on the “OZONE” button:

- The ozone lamp comes on and starts working.

3. Whenever the water level reaches the lower limit, turn off the “POWER” button. Remove the herb lid once steam stops coming out, add some distilled water and switch back on to resume operation.

SUGGESTION OF TREATMENT

SKIN TYPES	DIST.	TIME
Greasy skin, poor blood circulation	25 cm	15 min
Normal skin	25cm	10 min
Sensitive skin, dry skin	30cm	5 min
Capillary vessel expansion	30cm	5 min

CAUTIONS

- When operating the machine, do not point the nozzle at the customer's face until the steam is coming out thinly and evenly.
- The steam should first spray the customer's jaw and then the rest of the face.

FAQ

If the unit emits steam mixed with hot water.

1. Clean the water cup with vinegar and rinse with clean water.

2. Fill the water cup with clean water and add 8 to 10 drops of vinegar. Turn on the steamer for the time of one operation (do not use it with a patient!).

3. When the operation time ends, turn off the steamer and rinse the cup with clean water.

4. Use the steamer during the time of 2 whole operations with clean water.

MAINTENANCE

It is advisable to clean your steamer at least once a week and also to decalcify the water heater element. Please follow the steps below:

TECHNICAL SHEET


Adjustments	Upper height limit (cm)	45
	Lower height limit (cm)	35
	Rotation of arm	360°
	Rotation of the nozzle	360°
	Extension fo the arm (cm)	16,5
Weights and sizes	Packing size (cm)	30x26x21
	Gross weight (kg)	13,6
Water tank	Material	Methacrylate
	Capacity	0,5 liters
Working characteristics	Preheat time	6 min. (approx.)
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	500 W
Fragances	Yes	
Ozone	Yes	
Deposit for herbs	No	

1. Once the steamer unit is cold, remove the water cup.
2. Fill the cup with the appropriate decalcification/water solution and leave it to stand overnight.
3. Remove the water and rinse with clean water to get rid of any residue from the decalcification agent.
4. Refill with water and run the steamer through at least one run cycle in order to remove any remaining residue from the steamer unit.
5. Remove the cup and rinse as before.
6. Refill with water and it is ready for use.

Note: Failure to remove all the decalcification residue may cause the steamer to ‘spit’. If this occurs, simply repeat the rinse and refill procedure until the issue is resolved.

ACCESSORIES

REF.	DESCRIPTION
10051	WATER TANK
10089	SPRAYING NOZZLE
10090	EXTENSION ARM 1
10094	EXTENSION ARM 2



ADVERTISSEMENT

• N'utilisez que de l'eau distillée. Prenez garde lorsque vous utilisez des huiles essentielles ou des herbes à ne pas contaminer l'eau de vaporisation.

• N'orientez JAMAIS la vapeur vers le visage du client.

• N'utilisez JAMAIS l'appareil de vaporisation dans des lieux humides ou peu ventilés.

• N'utilisez JAMAIS le vaporisateur en milieu extérieur.

• Ne tentez JAMAIS d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• Ne laissez pas le vaporisateur s'assécher. Cela annulera la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU.

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU.T

RECYCLAGE

Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.





L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


• Ces elements sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QUANTITÉ
1	F-100C	-	1
2	RÉSERVOIR D'EAU	10051	1
3	BUSE DE PULVÉRISATION	10089	1
4	EXTENSION BRAS 1	10090	1
5	EXTENSION BRAS 2	10094	1
6	COUVERCLE	-	1
7	FEUTRE DE LAINE	-	5
8	BAGUE D'ETANCHEITE 17,5X2	-	2
9	BAGUE D'ETANCHEITE 23X3	-	2




PANNEAU AVANT



MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser le vapozone pour la première fois, veuillez appliquer au minimum un cycle de nettoyage avec quelques gouttes d'un produit détartrant pour assurer que l'intérieur de l'appareil est propre et prêt à travailler.

ASSEMBLAGE




REPLISSAGE D'EAU

1. Retirez le couvercle du haut du vaporisateur.

2. Remplissez le récipient à travers le trou.

Note: Le niveau d'eau doit se trouver entre «MIN» et «MAX» marqués sur le récipient.

3. Remplacez le couvercle en place.



TRAITEMENT AU PARFUM

• Versez un petit peu d'huile essentielle dans le boîtier balsamique de la tête pulvérisatrice.

• 5 pièces en feutre de laine sont livrés pour le remplacement.

AU DÉBUT DU TRAITEMENT

1. Appuyez sur le bouton «POWER»:

• Le chauffage se met en marche.

• Après environ 6 minutes, de la vapeur s'échappera du bec de l'appareil.

2. À partir de ce moment, vous pouvez mettre la fonction «OZONE» en marche:

• La lampe ozone s'allume et se met en marche.

3. Lorsque le niveau d'eau atteint la limite inférieure, éteignez en appuyant sur le bouton «POWER». Retirez le couvercle une fois qu'il n'y a plus de vapeur à s'échapper, ajoutez de l'eau distillée et rallumez l'appareil pour reprendre l'opération.

SUGGESTION DE TRAITEMENT

LES TYPES DE PEAU	DIST.	TEMPS
La peau grasse, une mauvaise circulation sanguine	25 cm	15 min
La peau normale	25cm	10 min
La peau sensible, peau sèche	30cm	5 min
Vase d'expansion capillaire	30cm	5 min

CAUTIONS

• Lorsque vous utilisez l'appareil, ne pointez pas le bec vers le visage du client jusqu'à ce que de la vapeur s'en échappe continuellement et régulièrement.

• La vapeur doit d'abord atteindre le client par la joue puis le reste du visage.

FAQ

Si l'appareil émet de la vapeur mélangée à de l'eau chaude.

1. Nettoyez le récipient à eau avec du vinaigre et rincez-le à l'eau claire.

2. Remplissez le récipient à eau avec de l'eau claire et ajoutez-y 8 à 10 gouttes de vinaigre. Mettez l'appareil en marche le temps d'un cycle (ne l'utilisez pas avec un patient!)

3. Lorsque le cycle est terminé, éteignez le vaporisateur et rincez le récipient à l'eau claire.

4. Effectuez 2 cycles entiers du vaporisateur en utilisant de l'eau claire.

MAINTENANCE

Il est recommandé de nettoyer votre vaporisateur au moins une fois par semaine et de décalcifier l'élément de chauffage de l'eau. Veuillez suivre les étapes suivantes:

SPÉCIFICATIONS

Régularisations	Limite de hauteur supérieure (cm)	45
	Limite inférieure hauteur (cm)	35
	La rotation du bras	360°
	Rotation de la tête	360°
	L'extension du bras (cm)	16,5
Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	30x26x21
	Poids brut (kg)	13,6
Réservoir d'eau	Matériel	Méthacrylate
	Capacité	0,5 litres
Caractéristiques de travail	Temps de préchauffage	6 min. (environ.)
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	500 W
Parfums		Oui
	Ozone	Oui
	Dépôt pur les herbes	Non

1. Une fois que le vaporisateur est froid, retirez le récipient à eau.

2. Remplissez le récipient avec la solution appropriée de décalcification ou à base d'eau et laissez-le reposer toute une nuit.

3. Retirez l'eau et rincez à l'eau claire pour évacuer tous les résidus de la solution de décalcification.

4. Remplissez avec de l'eau et effectuez au moins un cycle complet afin de retirer tout résidu de l'appareil de vaporisation.

5. Retirez le récipient et rincez en suivant les étapes précédentes.

6. Remplissez le récipient à nouveau et il peut être utilisé à nouveau.

Note: Si vous ne retirez pas tous les résidus de décalcification, cela peut causer un effet de crachage. Si cela se produit, veuillez répéter la procédure de rinçage et de remplissage jusqu'à ce que le problème soit résolu.

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10051	RÉSERVOIR D'EAU
10089	BUSE DE PULVÉRISATION
10090	EXTENSION BRAS 1
10094	EXTENSION BRAS 2



AVVISO IMPORTANTE

- Prima di utilizzare il vaporizzatore con un cliente, è fondamentale metterlo in funzione per due cicli completi (a vuoto). Non metterlo in fuzione direttamente con il cliente!
- È raccomandabile disinfettare il recipiente nuovo soltanto con acqua distillata prima del primo utilizzo.
- Utilizzare esclusivamente acqua distillata. Dosare con precauzione gli oli essenziali o le erbe aromatiche per evitare di contaminare l'acqua inserita nel vaporizzatore.
- Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato mantenendo una distanza di sicurezza (in genere non inferiore a 40-50 cm).
- Non usare il vaporizzatore in ambienti umidi o poco ventilati.
- Non usare mai il vaporizzatore all'aperto.
- Non aprire in nessun caso la cassa protettiva del vaporizzatore salvo previa autorizzazione.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione ad un professionista, per evitare eventuali rischi.
- Non mettere in azione il vaporizzatore senza aver precedentemente inserito l'acqua distillata nel recipiente. Qualora fosse messo in azione senza aver inserito l'acqua, si annullerebbe automaticamente la garanzia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU.

RICICLAGGIO

 Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente.



L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.

L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail al fine di correggerli.


CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- I seguenti elementi potrebbero essere soggetti a modifiche senza previo avviso.
- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagini.

N.	DESCRIZIONE	REF.	PEZ.
1	F-100C	-	1
2	RECIPIENTE ACQUA	10051	1
3	CAPPUCCIO	10089	1
4	TUBO ESTENSIONE 1	10090	1
5	TUBO ESTENSIONE 2	10094	1
6	COPERCHIO	-	1
7	FELTRO LANA	-	5
8	GUARNIZIONE 17,5X2	-	2
9	GUARNIZIONE 23X3	-	2




PANNELLO FRONTALE



ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il vaporizzatore per la prima volta è importante effettuare almeno un circuito di pulizia con alcune gocce di prodotto anticalcare per assicurarsi che l'interno del vaporizzatore sia pulito e pronto all'uso.

MONTAGGIO




RIEMPIMENTO CON ACQUA

1. Rimuovere il tappo dalla parte superiore del vaporizzatore.
2. Riempire il recipiente con acqua distillata attraverso l'apposito foro.

Nota: Il livello d'acqua deve trovarsi tra gli indicatori di livello "MAX" e "MIN" segnalati nel recipiente.

3. Riavvitare il tappo.



TRATTAMENTO DI AROMATERAPIA

- Versare delle gocce di olio essenziale nell'apposito serbatoio.

INIZIO DEL TRATTAMENTO

1. Accendere mediante il tasto "POWER". Il dispositivo inizia a riscaldarsi. Dopo circa 6 minuti comincia a fuoriuscire il vapore.
2. A questo punto sarà possibile attivare il tasto "OZONO". La spia luminosa dell'ozono si accende ed il dispositivo entra in funzione.
3. Se il livello dell'acqua raggiunge il limite inferiore, premere il tasto "POWER". Rimuovere il sacchettino di erbe aromatiche nel momento in cui il vapore smette di fuoriuscire, quindi riaggiungerci dell'acqua distillata e metterlo nuovamente in azione.

SUGGERIMENTI PER IL TRATTAMENTO

TIPO DE PIEL	DIST.	TIEMPO
Pelle grassa, cattiva circolazione sanguigna	25 cm	15 min
Pelle normale	25cm	10 min
Pelle sensible, pelle secca	30cm	5 min
Capillari dilatati	30cm	5 min

PRECAUZIONI

- Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non inferiore a 40-50 cm.

- Soltanto quando il vapore fuoriuscirà in modo uniforme, iniziare il trattamento partendo sempre dalla mascella per poi procedere sul resto del viso

FAQ

Se l'unità dovesse emettere acqua calda insieme al vapore:

1. Verificare che il tappo per l'aromaterapia sia chiuso bene.

2. Pulire il contenitore con aceto e risciacquare con acqua distillata.

3. Aggiungere nel recipiente. da 8 a 10 gocce di aceto mescolato con acqua. Attivare il vaporizzatore per la durata di un ciclo (prima di metterlo in funzione sul cliente!).

4. Una volta terminato un ciclo di trattamento, spegnere il vaporizzatore e risciacquare il contenitore con acqua pulita.

5. Accendere il vaporizzatore e metterlo in funzione per 2 interi cicli (a vuoto e non sul paziente) utilizzando acqua distillata.

MANTENIMENTO

È raccomandabile pulire il vaporizzatore almeno una volta a settimana e decalcificare il recipiente dell'acqua. Seguire i seguenti passi:

SCHEDA TECNICA

Impostazioni	Limite altezza superiore (cm)	45
	Limite altezza inferiore (cm)	35
	Rotazione braccio	360°
	Rotazione testina	360°
	Estensione braccio (cm)	16,5
Pesi e dimensioni	Dimensioni imballaggio (cm)	30x26x21
	Peso lordo (kg)	13,6
Recipiente d'acqua	Materiale	Metacrilato
	Capacità	0,5 litros
Caratteristiche di funzionamento	Tempo di preriscaldamento	6 min. (aprox.)
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	500 W
Porta oli essenziali		Si
Ozono		Si
Deposito per le erbe		No



WARNUNG

• Verwenden Sie ausschließlich destilliertes Wasser. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie ätherische Öle verwenden, damit das für die Bedampfung verwendete Wasser nicht verunreinigt wird.

• Richten Sie die Dampfdüse NIEMALS auf das Gesicht des Kunden.

• Verwenden Sie den Bedampfer NIEMALS in feuchter oder schlecht belüfteter Umgebung.

• Verwenden Sie den Bedampfer NIEMALS im Freien.

• Versuchen Sie NIEMALS das Gehäuse/ die Verschalung des Bedampfers selbst zu öffnen.

• Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

• Lassen Sie den Bedampfer nicht austrocknen, sonst erlischt die Garantie.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU.

2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU.

RECYCLING

 Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.





Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

PACKUNGSGEHALT

• Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

• Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.


Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	F-100C	-	1
2	WASSERTANK	10051	1
3	SPRITZDÜSE	10089	1
4	EXTENSION ARM 1	10090	1
5	EXTENSION ARM 2	10094	1
6	FILLER LID	-	1
7	WOLLFILZ	-	5
8	17,5X2 DICHRING	-	2
9	23X3 DICHRING	-	2



GEBRAUCHS

Bevor Sie den Bedampfer zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, mindestens einen Reinigungskreislauf mit einigen Tropfen eines Entkalkungsmittels durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Innenraum des Bedampfers sauber und einsatzbereit ist.

MONTAGE




WASSER EINFÜLLEN

1. Entfernen Sie den Deckel auf der Oberseite des Bedampfers.

2. Füllen Sie Wasser durch die Öffnung in den Behälter.

Hinweis: Der Wasserstand sollte zwischen der “MAX” und “MIN”-Marke des Behälters liegen.

3. Setzen Sie die Kappe.



AROMATHERAPIEBEHANDLUNG

• Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl auf dem Filzring am Sprühkopf.

• 5 Teile Filzringe werden als Ersatz geliefert.

BEGINN DER BEHANDLUNG

1. Schalten Sie mit “POWER” ein:

• Der Heizer beginnt zu arbeiten.

• Nach ca. 6 Minuten sprüht Dampf aus der Düse.

2. Nun kann “OZONE” eingeschaltet werden:

• Die Ozon-Lampe schaltet sich ein und beginnt zu arbeiten.

3. Wenn der Wasserstand die untere Grenze erreicht, “POWER” abschalten. Entfernen Sie die Kräuterabdeckung, sobald kein Dampf mehr austritt, geben Sie etwas destilliertes Wasser zu und schalten wieder ein.

EMPFOHLENE BEHANDLUNG

HAUTTYPEN	DIST.	TIME
Fettige Haut, schlechte Durchblutung	25 cm	15 Min
normale Haut	25cm	10 Min
Empfindliche Haut, trockene Haut	30cm	5 Min
Kapillargefäßglied Expansion	30cm	5 Min

VORSICHT

• Wenn das Gerät in Betrieb ist, darf die Düse nicht auf das Gesicht des Kunden gerichtet sein, bis der Dampf dünn und gleichmäßig austritt.

• Der Dampf sollte zuerst das Kinn und dann das übrige Gesicht besprühen.

FAQ

Wenn das Gerät Dampf gemischt mit heißem Wasser abgibt.

1. Reinigen Sie den Wasserbehälter mit Essig und spülen mit klarem Wasser nach.

2. Füllen Sie den Wasserbehälter und geben zwischen 8 und 10 Tropfen Essig zu. Den Bedampfer einen Durchgang lang laufen lassen (nicht mit einem Patienten einsetzen!).

3. Wenn der Durchgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Bedampfer aus und spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser aus.

4. Lassen Sie den Bedampfer 2 komplette Durchgänge mit klarem Wasser laufen.

WARTUNG

Es wird empfohlen, den Bedampfer mindestens einmal wöchentlich zu reinigen und auch das Heizelement zu entkalken. Bitte beachten Sie dazu die nächsten Schritte:

TECHNISCHE DATEN

Anpassungen	Maximale Höhe (cm)	45
	Mindesthöhe (cm)	35
	Dampfarm schwenkbar	360°
	Drehung der Düse	360°
	Verlängerung des Arms (cm)	16,5
Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	30x26x21
	Bruttogewicht (kg)	13,6
Wassertank	Material	Metaakrylat
	Kapazität	0,5 Liter
Technische Daten	Vorheizzeit	6 Min. (ungefähr.)
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	500 W
Aroma		Ja
Ozon		Ja
Kräuterbehälter		Nein